

第1章 電子マニフェストシステムに関する基本事項

1. 電子マニフェスト（移動報告）制度について	1
2. 電子マニフェストシステムの基本操作	6
3. 本書の使い方	10

第2章 解体業者の実務概要

1. 解体業者の役割	12
------------	----

第3章 電子マニフェストシステムの具体的利用方法

1. 電子マニフェストシステムの概要	15
2. 電子マニフェストシステムログイン(接続)からログアウト(接続終了)まで	16
2.1 自動車リサイクルシステム（JARS）ホームページを開く	
2.2 電子マニフェストシステムのログイン画面を開く	
2.3 電子マニフェストシステムログイン	
2.4 解体業者用事業所コードとパスワードについて	
2.5 電子マニフェストシステムのログアウト（接続終了）	
2.6 複数工程同時ログイン	
3. メニュー選択（電子マニフェストシステム）	25
3.1 メニュー選択画面	
3.2 メニューの説明	
4. 自治体への許可更新申請とシステム登録更新	27
4.1 自治体への許可更新	
4.2 システム上での許可更新	
5. 電子マニフェストによる移動報告	30
5.1 使用済自動車／解体自動車の引取報告	
5.2 解体業者への使用済自動車／解体自動車の引渡報告	
5.3 破砕業者への解体自動車の引渡報告	
5.4 解体自動車全部利用者への解体自動車の引渡報告	
5.5 エアバッグ類の引渡報告	
6. 状況の表示	106
6.1 確認通知の基本事項	
6.2 メニューごとの画面表示	

7. 取り扱った車台に関連する情報の閲覧	119
7.1 引渡報告未実施車台の閲覧	
7.2 エアバッグ類適正処理情報の閲覧	
7.3 使用済自動車／解体自動車に関する移動報告状況の閲覧	
7.4 エアバッグ類に関する移動報告状況の閲覧	
7.5 認定全部利用者への引渡報告後の移動報告状況の閲覧	
8. その他（移動報告の取消）	147
8.1 使用済自動車／解体自動車引取報告の取消	
8.2 解体業者への使用済自動車／解体自動車引渡報告の取消申請	
8.3 破砕業者への解体自動車引渡報告の取消申請	
8.4 認定全部利用者への解体自動車引渡報告の取消申請	
8.5 非認定全部利用者への解体自動車引渡報告の取消申請	
8.6 エアバッグ類引渡報告（取外回収）の取消申請	
8.7 エアバッグ類引渡報告（車上作動処理）の取消申請	

第4章 補足説明

1. ログアウト（接続終了）について	169
2. パスワードの変更	170
3. 機能画面（詳細画面）	173
3.1 車台詳細情報	
3.2 事業者／事業所詳細情報	
3.3 荷姿詳細情報（エアバッグ類）	
3.4 荷姿詳細情報（認定全部利用）	
4. 機能ボタン・その他表示説明	186
4.1 機能ボタン・その他表示説明	
4.2 ヘルプ画面について	
4.3 ダウンロード	
5. ダイアログ一覧（確認メッセージ・エラーメッセージ）	194
5.1 確認メッセージ	
5.2 エラーメッセージ	
6. 電子マニフェストシステムのトラブル時の対応	213
7. 自動車リサイクルシステム事業者登録情報 における 内容変更の手続きについて（重要）	219
8. 参考	224
8.1 輸入車の車台番号の打刻位置について	
8.2 職権打刻番号について	